

ファームウェアアップデーターガイド

バージョン	FirmWare Updater:4.2.6
-------	------------------------

1. イントロダクション

ファームウェアアップデートを利用して Xsens 製品のファームウェアを更新することが可能です。ファームウェアをアップデートする際は他のプログラムを起動しないでください。ファームウェアアップデートを Windows エミュレーション環境やバーチャル PC 環境で起動しないでください。更新中の機器の接続を解除しないでください。更新データをダウンロードするためにインターネット接続が可能な環境で更新を行って下さい。

2. 事前準備

2.1 ソフトウェアダウンロード

下記のリンクにてファームウェアアップデーター4.2.6 をダウンロードして PC にインストールします。

https://www.xsens.com/download/fwu/426/firmware_updater_426_setup.exe

2.2 ハードウェアの準備

ファームウェアアップデートする機材を用意します。


Link の場合：microUSB ケーブル、ボディパック（BP）、BP 用バッテリー、センサー

Awinda の場合：Awinda ステーション、USB ケーブル、センサー、AC アダプター

3. ファームウェアアップデート

3.1. ハードウェア接続

写真のようにハードウェアを接続します。




Awinda の場合、一回に 6 個のセンサーの同時アップデートが可能です。

3.1. アップデートプロセス

ファームアップデータを起動して、BPの起動を確認して「Next」をクリックします。

Perform Firmware Update
Update the firmware of Xsens devices




The Firmware Updater updates any connected Xsens devices
Press "Next" to scan for attached devices

Show advanced options

About Help < Back **Next >** Cancel v4.2.1

接続されたBP、センサーを検索できるまで待ちます。

Scanning
Trying to find Xsens devices



Scanning for devices... Please wait

About Help < Back Next > Cancel v4.2.1

検索が終了したら現状のファームウェアバージョン、新しいファームウェアバージョンを確認の上、アップデートしたいBP、センサーにチェックを入れ、「Next」をクリックします。

Detected hardware

Please select the devices to update



<input type="checkbox"/>	Product Code	DeviceID	Current	New	Hardware Version
<input type="checkbox"/>	--- select all ---				
<input checked="" type="checkbox"/>	BodyPack	00A0007A	1.1.7 build 98 rev 67704	1.1.8	
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B2081D	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B207AC	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B200A5	1.1.7	1.1.8	1.0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B207FF	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B2009C	1.1.7	1.1.8	1.0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B2081E	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B20822	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B20813	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B20178	1.1.7	1.1.8	1.0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B20749	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B207AB	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B20776	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B20099	1.1.7	1.1.8	1.0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B20826	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B20823	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B2081A	1.1.7	1.1.8	1.1.0
<input checked="" type="checkbox"/>	MTX2-4A7G6	00B2081C	1.1.7	1.1.8	1.1.0

About Help < Back Next > Cancel v4.2.1

更新データのダウンロードが完了したら「Next」をクリックします。

Ready to update



Ready to update the firmware of the connected devices
Press "Next" to begin the update process

!! Do NOT open any applications or files while the update is in process!!
!! Do NOT turn off or unplug your device during the update procedure!!

About Help < Back Next > Cancel v4.2.1

センサー一つの更新におよそ 30 秒ほどかかります。

Updating firmware
Updating the firmware of detected Xsens devices



Updating firmware for
00B2081C (MTX2-4A7G6) (1 of 18)

From v1.1.7 To v1.1.8

75%

Updating Section 0

73%

Update Firmware

4%

Total update progress

Do NOT turn off or unplug your device!!!

About
Help
< Back
Next >
Cancel
v4.2.1

更新が成功したら「Result」に「Successful」と表示されます。「Finish」を選択して更新を終了します。

Firmware update(s) done



Product Code	DeviceID	Previous	New	Result
BodyPack	00A0007A	1.1.7 build 98 rev 67704	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B20099	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B2009C	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B200A5	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B20178	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B20749	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B20776	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B207AB	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B207AC	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B207FF	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B20813	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B2081A	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B2081C	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B2081D	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B2081E	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B20822	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B20823	1.1.7	1.1.8	Successful
MTX2-4A7G6	00B20826	1.1.7	1.1.8	Successful

About
Help
< Back
Restart
Finish
v4.2.1